



فنے مہندسے تراشہ ارتباطات ہوشمند یاسارگاد

راهنمای نصب لینک های نقطه به نقطه (PTP)

این نمونه از کانفیگ برای دستگاه های لیگوویو سری LigoPRP RapidFire5 و LigoPTP RapidFire 4 مناسب می باشد.

در ابتدای اتصال دو دستگاه LigoPTP و مدیرییت آنها از طریق وب این دو مرحله را دنبال می کنیم :

قدم اول - Web Browser خود را باز میکنیم.

قدم دوم – IP پیش فرض دستگاه (۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۶۶) را در وب وارد میکنیم، وقتی دستگاه به صورت پیش فرض باشد یا به تنظیمات کارخانه بازگردانی شده باشد رادیو LigoPTP با صفحه User Agreement بالا خواهد آمد و زمانی که این موافقت نامه امضا شد (User Agreement تیک زده شد) کشور مورد نظر باید برای دستگاه انتخاب شود. با توجه به انتخاب کشور تنظیمات مقررات رادیویی ممکن است تغیر کند، شما اجازه نخواهید داشت که کانالهای رادیویی و توان خروجی RF را برای سایر مقادیری که برای کشور انتخابی شما ممنوع شده (مورد تایید سازمان تنظیم مقررات رادیویی نباشد) را تغییر دهید.

مقدار گین آنتن فقط برای دستگاه های کانکتورایز قابل تغییر می باشد.

برای شروع نصب روی راهنمای نصب (Guided setup) کلیک کنید :





تراشه ارتباطات هوشمند ياساركاد

فنے مہندسے

LigoWave	• START	O MODE	O SETUP	O FINISH
Product name	: LigoPTP 5-N RapidFire		Serial number: 0E	B1B151800000815
Firmware version	: PTP.MA-1.v7.51.12857 (Update)		MAC address: 00	:19:3B:05:7E:B9
START				
User agreement				
The correct country code must b Dynamic Frequency Selection (be selected before using the equipment DFS) and Automatic Transmit Control (A	to meet the regulatory r .TC).	equirements for authorized cha	nnels, channel width, output power,
Installer or equipment owner tak	kes all responsibility for proper product u	isage according to the	regulatory rules.	
Vendor or distributor/reseller is	not responsible for illegal wireless equip	oment operation.		
		🕑 l agree		
	Operating country:	United States	•	
	5 GHz Antenna gain, dBi:	32		
				Manual setup Guided setup

راهنمای نصب Master

لینک LigoPTP شامل دو دستگاه می باشدابتدا و دیگری در انتها: Master و Slave . اگر تنظیمات رادیو LigoPTP روی دستگاه Master و Slave یکدیگر را پیدا کنند (و دستگاه ها آماده نصب باشند) لینک وایرلس به صورت خودکار برقرار خواهند شد و ترافیک بین رادیو Master و Slave عبور خواهد کرد.

انتخاب مد كارى (Operating Mode) : گزینه Master را نتخاب نمایید و دكمه NEXT را كلیك نمایید:





تراشه ارتباطات هوشمند ياساركاد

فنے مہندسے

LigoWave	O START	·	MODE	O SETUP	O FINISH	
Product name: Firmware version:	LigoPTP 5-N RapidFire PTP.MA-1.v7.51.12857			Serial number: MAC address:	0B1B151800000815 00:19:3B:05:7E:B9	
OPERATING MODE						
Please choose the operating mo	de for the current device:	Slave		Load from file		
< Back						Next >



فنے مہندسے تراشہ ارتباطات ھوشمند پاسارگاد



پارامترهای ضروری از دستگاه master را تعیین کنید و دکمه Next را کلیک نمایید :

LigoWave	O START	O MODE	• SETUP O DISC	OVERY O FINISH
Product name:	LigoPTP 5-N RapidFire		Serial number:	0B1B151800000815
Firmware version:	PTP.MA-1.v7.51.12857		MAC address:	00:19:3B:05:7E:B9
MASTER - SETUP				
Friendly name:	LigoPTP 5-N RapidFire		Location:	Location
Contact information:	Contact			
Security				
Password:	******			
IMPORTANT: this password is use devices in same wireless network Radio settings	ed to manage all devices on the it must be the same othewise v	e same wireless net wireless link will not	work and is also used to generate wil work.	reless connection security passphrase. On all
Link ID:	LigoPTP		Channel selection:	Auto / 40 MHz
Network settings				
IP method:	Static)	DNS server 1:	
IP address:	192.168.2.66		DNS server 2:	
Subnet mask:	255.255.255.0			
Default gateway:	192.168.2.1			
< Back				Next >

توجه کنید که security > Password برای امنیت ارتباط بین رادیوهای LigoPTP همان پسورد های ورودی به صفحه وب دستگاه می باشد، این پسورد باید روی دستگاه Master و Slave یکی باشد.

www.iccnet.ir info@iccnet.ir





فنے مہندسے تراشه ارتباطات ھوشمند پاسارگاد

به دستگاه Slave از طریق رادیو Master همانطور که در شکل زیر می بینید وصل شوید (یکی از گزینه های ارتباطی را انتخاب نمایید) و منتظر بمانید تا دستگاه Slave در لیست پایین صفحه ظاهر شود :



www.iccnet.ir info@iccnet.ir

> آدرس : تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، مجنمع نـور تهران، طبقه پنجم اداری، واحد ۱۷۰۷ تلفن : ۹–۸۸۲۲۷۹۵۶ تلفکس : ۷–۸۸۳۸۳۸۰



تراشه ارتباطات هوشمند ياساركلا

نې و دېږې کې دوله د ټولنده موشمنډ پلیارکد اوله د ټولنده موشمنډ پلیارکد Intelligent Communication Chip

به این نکته توجه کنید که لیست در دستگاه پیدا شده ، دستگاه LigoPTP کنترل شونده فقط تنظیمات پیشفرض خود را دارد و در حال حاضر دستگاه های کانفیگ شده شامل این لیست نخواهند بود.

دستگاه Slave پیدا شده را انتخاب کنید و پارامترهای مقابل را تعیین کنید : Slave , Location پیدا شده را انتخاب کنید و پارامترهای مقابل را تعیین کنید .

فنے مہندسے

vices: 1			
LigoPTP 5-23 Rapid	Fire SN: 0B1B1518000007E4	MAC: 00:19:3B:05:7E:88	Media: wireless
Friendly name:	Friendly device name	IP address: 192.10	68.2.67
Location:	Some location description		
			Apply configuratio
	ices: 1 LigoPTP 5-23 Rapid Friendly name: Location:	ices: 1 LigoPTP 5-23 RapidFire SN: 0B1B1518000007E4 Friendly name: Friendly device name Location: Some location description	ices: 1 LigoPTP 5-23 RapidFire SN: 0B1B1518000007E4 MAC: 00:19:3B:05:7E:88 Friendly name: Friendly device name Location: Some location description

روی Apply configuration کلیک کنید و تنظیمات تعیین شده لینک LigoPTP را دوباره ببینید :





فنے مہندسے

تراشه ارتباطات هوشمند پاسارگاد

\mathbf{O}	O START	O MODE O SETUP O DIS	SCOVERY O FINISH
LigoWave			
Product name	: LigoPTP 5-N RapidFire	Serial numb	er: 0B1B151800000815
Firmware version	: PTP.MA-1.v7.51.12857	MAC addres	ss: 00:19:3B:05:7E:B9
INISH			
ou have successfuly configure	ed Your device.		
Password:	testing123	Operating country:	US
Device			
Operating mode:	MASTER	Friendly name:	LigoPTP 5-N RapidFire
Antenna gain, dB:	0	Location:	Location
ladio			
Link ID:	LigoPTP	Frequency, MHz:	Auto
		Channel Width, MHZ:	40
letwork			
IP method:	Static	DNS server 1:	
IP address: Subnet mask:	192.168.2.66 255.255.255.0	DNS server 2:	
Default gateway:	192.168.2.1		
lave device			
Product name:	LigoPTP 5-23 RapidFire	Friendly name:	Friendly device name
Serial number:	0B1B1518000007E4	Location:	Some location description
MAC address.	00.19.0D.00.7 E.00	ir address.	152.100.2.07

روی Finish کلیک کنید تا آخرین تغییرات روی تنظیمات هر دو دستگاه LigoPTP را فعال نماید.

www.iccnet.ir info@iccnet.ir





فنے مہندسے تراشه ارتباطات هوشمند پاسارگلا

لينك وايرلس LigoPTP با موفقييت تنظيم شد :

	ON	
LigoPTP SLave	00:19:3B:05:30:B2	×
LigoPTP Master	00:19:3B:04:DA:66	0

پارامترهای ذخیره شده لینک LigoPTP را اینجا مشاهده نمایید Status > Information page :

Lig	owave i	¢	* [ETH1: 1000b	aseT/full Link quality	(100 %)			
i	INFORMATION O									
<u>l</u>	Product name:LigoPTP 5-N RapidFireFriendly name:LigoPTP 5-N RapidFireSerial number:0B1B151800000815Device location:LocationFirmware version:PTP.MA-1.v7.51.12857 (Update)Latitude/Longitude:0 / 0System uptime:27 min. 35 sec.Height AGL, m:0									
M										
	Operating mode: MASTER Tx power, dBm: 3 Max Tx data rate, Mbps: 866.7 (256-QAM 5/6) Antenna gain, dBi: 0 Frequency, MHz: 5180 (5140-5220) Noise level, dBm: -95/-95 Channel width, MHz: 80									
	Pemote device	Link status	Ty nower dBm	Remote site	Noise level dBm	Cignal Javal dBm	Local site			
	Friendly device name 00:19:3B:05:7E:88	UP 3 min. 20 sec.	3	866/866	-95/-95	-38 -37	-43 -45			
	IP method: Static IPv6 method: Disabled MAC address: 00:19:38:05:7E:B9 IP address: 192:168:2.66 Subnet mask: 255:255:255:0 Default gateway: 192:168:2.1 DNS server 1: - - DNS server 2: -									

www.iccnet.ir info@iccnet.ir

> آدرس : تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، مجنمع نـور تهران، طبقه پنجم اداری، واحد ۱۷۰۷ تلفن : ۹–۸۸۲۲۷۹۵۶ تلفکس : ۷–۸۸۳۸۳۸۰۴